

EX KeePer® の待ち時間が短縮!!

EXホールド

「EX KeePer® HOLD」を使えば、
6時間の待ち時間が20分になります。

実験・検証を繰り返し、「6時間、雨のかからない場所での養生」を解消しました

EXキーパーはそのツヤが凄まじいだけあって、下地作りも、塗り込みも、拭き上げも、仕上げも、どの段階の作業もデリケートで神経を使います。

さらにその被膜は、ゆっくり分子が結合して架橋反応が進み、強固な構造を形成するために、すべての作業を終えてから、雨のかからない場所で実際に6時間の養生を必要としました。架橋反応が進む過程で雨にかかると膜がほどけてしまうからです。

不思議な現象なのですが、「6時間の雨のかからない場所での養生」が必要であるばかりに、EXキーパー施工車がブースの中を長い時間占領してしまい、EXキーパーの施工は夜やることになったりして、負担をかけることもありました。

2020年2月にEXキーパーがデビューしてからも、この異常に長い養生時間を解消するため、たくさんの方法を試してきました。ようやく効果的な方法にたどり着き、耐久性の試験にも合格し、皆様にご案内できるようになりました。

VP326塗布して
10分後、
「EXホールド」を
噴霧しすぐに押さえます



VP326塗布後、10分経ってから(不思議なことにこの“10分”が重要です)「EXホールド」という薄いエマルジョンを、蓄圧スプレーでうっすらと噴霧してすぐに押さえます。つまりVP326がまだ結合していない分子膜に「ネット」を被せて押さえる方法です(施工時間約10分)。

10分放置+10分のEXホールド施工による効果が、間違いなくEXキーパーの凄まじいツヤと、独特の触り心地に悪影響を与えないことが実証されたので、キーパーラボでも一斉にEXホールドを実践しはじめています。

左:EXホールド

(コーティング被膜の保護剤)

内 容 量 500ml

右:EXホールド用スプレー容器
(蓄圧式スプレー容器)

内 容 量 1L

ご提供価格 ¥780



待ち時間10分+作業時間10分=20分で完了!



EXキーパー施工後、
10分間必ず置いてから
作業を始めます。

*6時間硬化させて
お引き渡ししても大丈夫です。



STEP 1
EXホールドを
噴霧して、
拭き押さえ



STEP 2
純水を
たっぷりかけて、
拭き上げる



STEP 3
仕上げ



詳しい「EXホールド」の作業マニュアル冊子とDVDをお渡しします。

「EXホールド」のマニュアルと実践ビデオを制作しましたので、EXキーパー施工店に無償で提供します。



マニュアル
冊子



DVD



STEP 1 EXホールドを噴霧

約30cmほどスプレーを離して



STEP 2 純水をたっぷりかける

EXホールドに含まれる界面活性剤を流すため



STEP 3 仕上げ

最後に、水滴残りをチェックし完了

「EXホールド一日研修」の受講をお願いします。

EXキーパー補習研修として「EXホールド一日研修」を受講されることを義務付けさせていただきます。これまでにEXキーパー1級技術資格を取得した約600名の方々に、左記のDVDをお送りし、追って連絡させていただき、研修の日程等を決めさせていただきます。